

Instrukcja montażu włazów

1. Dobrać odpowiednią klasę włazu do miejsca, w którym ma być on zamontowany, zgodnie z zapisami normy PN-EN 124:2000.
2. Przed montażem sprawdzić, czy produkt nie posiada widocznych wad, uszkodzeń. Wyrobów uszkodzonych nie montować.
3. Oczyszczyć wszystkie powierzchnie styku z ew. zanieczyszczeń. Miejsca styku korpusu i studni nawilżyć.
4. Korpus osadzić całą powierzchnią stopy w podłożu betonowym zgodnie z kierunkiem obciążenia.
5. Maksymalna grubość zaprawy betonowej powinna wynosić 30mm.
6. Wyrównanie wysokości zabudowy korpusu dokonywać za pomocą elementów dystansowych, pierścieni betonowych, klinkieru kanałowego.
7. W przypadku włazów z wkładką tłumiącą, sprawdzić prawidłowe ułożenie wkładki w korpusie. Nie montować wyrobów z uszkodzoną wkładką lub bez niej.
8. Sprawdzić stabilność ułożenia pokrywy w korpusie.

Przy montażu wyrobów, należy stosować i przestrzegać powszechnie znanych zasad techniki budowlanej. Odpowiedzialność za planowanie, wymiarowanie konstrukcji studni spoczywa na projektancie, samo wykonanie na firmie realizującej budowę.

Instrukcja obsługi i konserwacji

1. Konserwację włazów należy wykonać minimum raz w roku.
2. Otwieranie włazu: w przypadku włazów z zamknięciem należy odkręcić śruby do momentu poluzowania rygla. Pokrywę włazu otworzyć za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi.
3. Przed ponownym zamknięciem pokrywy należy upewnić się, że powierzchnie styku pokrywy i korpusu są czyste.
4. W przypadku włazów z wkładką tłumiącą, sprawdzić wkładkę. Jeśli jest uszkodzona należy wymienić.
5. W przypadku włazów z zamknięciem ryglowym, sprawdzić prawidłowe działanie rygla, oczyścić z ewentualnych zabrudzeń i nasmarować.
6. Zamykanie: ułożyć pokrywę centralnie w korpusie; w przypadku zamknięcia ryglowego sprawdzić ułożenie rygla, przekręcić śruby.